



Verbatim® (バーbatim) / 三菱化学メディア 録画用12cm DVDディスク レコーダー対応表 (弊社調べ。2012年3月6日現在)

ソニー

○ : 使用できます。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
 ○CPRM: 使用できます。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブできます。
 △ : 使用できない場合があります。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
 △CPRM: 使用できない場合があります。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブできます。
 × : 使用できません。

メーカー名	型式	DVD-R DL		DVD-R			DVD-RW		DVD-RAM
		2-8倍速*1 CPRM対応*2	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-16倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍*1	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-2倍速*1 CPRM対応*2	2-3倍速*1 CPRM対応*2
ソニー	BDZ-A70	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-A750	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-A950	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT300S	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT350S	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT500	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT700	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT750W	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT770T	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT900	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT950W	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AT970T	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AX1000	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AX2000	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-AX2700T	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-EX200	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-L55	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-L70	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-L95	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-RS10	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-RS15	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-RX100	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-RX105	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-RX30	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-RX35	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-RX50	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-RX55	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-SKP75	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-T50	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-T55	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-T70	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-T75	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-T90	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-V7	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-V9	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-X100	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-X90	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BDZ-X95	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DESR-5000	×	×	△	○	○	×	○	×
	DESR-5100	×	×	△	○	○	×	○	×
	DESR-5500	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DESR-5700	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DESR-7000	×	×	△	○	○	×	○	×
	DESR-7100	×	×	△	○	○	×	○	×
	DESR-7500	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DESR-7700	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	KDL-26EX30R	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	KDL-32EX30R	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	KDL-40HX80R	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	KDL-46HX80R	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	KDL-55HX80R	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	NDR-XR1	×	×	△	○	○	×	○	×
	RDR-A1	×	×	△*10	△*3	△*3	×	△*3CPRM	×
	RDR-A11	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-A21	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-AX75	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-GX5	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-GX7	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-HX10	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-HX100	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-HX50	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-HX6	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-HX65	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-HX67	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-HX70	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-HX72	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-HX8	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-HX82W	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-HX90	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-HX92W	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-VD6	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-VD60	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-VH80	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	RDR-VH83	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-VH85	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-VH93	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-VH95	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-VX30	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDR-VX35	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D5	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D50	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D60V	△	○	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D70	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D700	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D77A	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D800	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D87	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D90	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D900A	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	RDZ-D97A	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×

*1: 記録速度は、使用するレコーダー、使用方法により異なります。
 *2: 「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブするためには、対応したレコーダーが必要です。
 *3: アップデート後に使用できます。アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。
 *4: アップグレード後に使用できます。詳細はソニー ウェブサイトを参照ください。
 *5: ディスクが使用できなくなります。
 *6: DVDドライブソフトウェア1313以降で使用できます。
 *7: カートリッジから取り出して使用してください。
 *8: ディスクが取り出せなくなります。
 *9: アップデート後に使用できます。
 *10: アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。アップデート後も使用できない場合があります。