

Verbatim® (バーベbatim) / 三菱化学メディア 録画用12cm DVDディスク レコーダー対応表 (弊社調べ。2012年3月6日現在)

日本ビクター

- : 使用できます。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
- CPRM: 使用できます。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブできます。
- △ : 使用できない場合があります。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
- △CPRM: 使用できない場合があります。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブできます。
- × : 使用できません。

メーカー名	型式	DVD-R DL		DVD-R			DVD-RW		DVD-RAM
		2-8倍速*1 CPRM対応*2	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-16倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍*1	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-2倍速*1 CPRM対応*2	2-3倍速*1 CPRM対応*2
日本ビクター	DR-BH250	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DR-BX500	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DR-HD250	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DR-HD400	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DR-HX250	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DR-HX500	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DR-M1	×	×	△	△	△	×	○CPRM	○CPRM*7
	DR-M10	×	×	△	○	○	×	○CPRM	○CPRM
	DR-MF1	×	×	△	△	△	×	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MF3	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MF33	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MH30	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MH300	×	×	×	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MH35	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MH5	×	×	△	△	△	×	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MH50	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM
	DR-MH55	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MV1	×	×	△	△	△	×	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MV3	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MV5	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MX1	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MX10	×	×	×	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MX3	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
	DR-MX5	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7
DR-MX50	×	×	×	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	○CPRM*7	
HM-VDR1	×	×	×	×	×	×	×	○CPRM	

- *1: 記録速度は、使用するレコーダー、使用方法により異なります。
- *2: 「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブするためには、対応したレコーダーが必要です。
- *3: アップデート後に使用できます。アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。
- *4: アップグレード後に使用できます。詳細は[ソニー ウェブサイト](#)を参照ください。
- *5: ディスクが使用できなくなります。
- *6: DVDドライブソフトウェア1313以降で使用できます。
- *7: カートリッジから取り出して使用してください。
- *8: ディスクが取り出せなくなります。
- *9: アップデート後に使用できます。
- *10: アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。アップデート後も使用できない場合があります。