

三菱化学メディア 録画用12cm DVDディスク レコーダー対応表 (弊社調べ。2008年11月28日現在)

シャープ

:使用できます。デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
 CPRM:使用できます。デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組をVRモードで録画・ムーブできます。
 :使用できない場合があります。デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
 CPRM:使用できない場合があります。デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組をVRモードで録画・ムーブできます。
 x :使用できません。

型式	DVD-R DL		DVD-R				DVD-RW			DVD+R DL	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM	
	2-8倍速*1 CPRM対応*2	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-16倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍*1	1-4倍速*1	2-6倍速*1 CPRM対応*2	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-2倍速*1 CPRM対応*2	2.4倍速*1	1-8倍速*1	1-4倍速*1	2-3倍速*1 CPRM対応*2	2倍速*1 CPRM対応*2
BD-HD100	x	x					CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
BD-HDW15	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
BD-HDW20	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
BD-HDW22	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
BD-HDW25	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
BD-HDW30	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AC32			CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AC34			CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AC52	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AC55	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AC72	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AC75	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AC82	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACV32			CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACV52	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW38			CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW52	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW55	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW60	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW72	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW75	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW80	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW82	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW85	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ACW90	CPRM	CPRM	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AR11	x	x	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-AR12	x	x	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ARV22			CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ARW12	x	x	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ARW15	x	x	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ARW22			CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-ARW25			CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-HR300	x	x					x	x	CPRM	x	x	x	x	x
DV-HR350	x	x					x	x	CPRM	x	x	x	x	x
DV-HR400	x	x					CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-HR450	x	x					CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-HR50	x	x	x				x	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-HR500	x	x					CPRM	CPRM	CPRM	x	x	x	x	x
DV-HRD1	x	x					x	x	CPRM	x	x	x	x	x
DV-HRD10	x	x					x	x	CPRM	x	x	x	x	x

三菱化学メディア 録画用12cm DVDディスク レコーダー対応表 (弊社調べ。2008年11月28日現在)
シャープ

○:使用できます。デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
 CPRM:使用できます。デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組をVRモードで録画・ムーブできます。
 △:使用できない場合があります。デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
 CPRM:使用できない場合があります。デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組をVRモードで録画・ムーブできます。
 ×:使用できません。

型式	DVD-R DL		DVD-R				DVD-RW			DVD+R DL	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM	
	2-8倍速*1 CPRM対応*2	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-16倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍*1	1-4倍速*1	2-6倍速*1 CPRM対応*2	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-2倍速*1 CPRM対応*2	2.4倍速*1	1-8倍速*1	1-4倍速*1	2-3倍速*1 CPRM対応*2	2倍速*1 CPRM対応*2
DV-HRD2	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRD20	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRD200	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRD3	×	×					CPRM	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRD30	×	×					CPRM	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRD300	×	×					CPRM	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRW30	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRW35	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRW40	×	×	×				×	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRW50	×	×					CPRM	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-HRW55	×	×					CPRM	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-RW10	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×
DV-RW100	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-RW190	×	×	×	×	×		×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-RW20	×	×					×	×		×	×	×	×	×
DV-RW200	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-RW60	×	×	×				×	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-RW65	×	×	×				×	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-SR100	×	×	*10	*3	*3	*3	×	×	*3CPRM	×	×	×	×	×
DV-SR200	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-SR3	×	×					×	×	CPRM	×	×	×	×	×
DV-TR11	×	×	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-TR12	×	×	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×
DV-TR14	×	×	CPRM	CPRM			CPRM	CPRM	CPRM	×	×	×	×	×

*1:記録速度は、使用するレコーダー、使用方法により異なります。

*2:デジタル放送の「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブするためには、対応したレコーダーが必要です。

*3:アップデート後に使用できます。アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。

詳細は[高速記録対応DVD-R/RWディスク関連リンクサイト](#)を参照ください。

*4:アップグレード後に使用できます。詳細は[ソニー ウェブサイト](#)を参照ください。

*5:ディスクが使用できなくなります。

*6:DVDドライブソフトウェア1313以降で使用できます。詳細は[東芝ウェブサイト](#)を参照ください。

*7:カートリッジから取り出して使用してください。

*8:ディスクが取り出せなくなります。

*9:アップデート後に使用できます。

*10:アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。詳細は[高速記録対応DVD-R/RWディスク関連リンクサイト](#)を参照ください。

アップデート後も使用できない場合があります。